

**1,4L-ST**



**190114**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Isolierkanne 1,4L-ST</b>
Art.-Nr.:	<b>190114</b>
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Farbe:	Silber, schwarz
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doppelwandig</li> <li>▪ Spülmaschinengeeignet</li> <li>▪ Deckel mit Ausgussmechanik</li> <li>▪ Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,6 °C</li> </ul>
Inhalt:	1,4 Liter
Abmessungen:	B 140 x T 170 x H 215 mm
Durchmesser Stellfläche:	140 mm
Gewicht:	0,72 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausgelegt für die Kaffeemaschinen:

“Contessa 1002“ (Art.-Nr. A190043) / “Contessa Duo“ (Art.-Nr. 190049) /  
 “Aurora 20“ (Art.-Nr. 190047)

## Hinweise und Tipps



### HINWEIS!

**Reinigen Sie die Isolierkanne gründlich vor jedem Gebrauch mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie nach der Reinigung die Isolierkanne mit klarem Wasser mehrfach aus.**

- Füllen Sie die Isolierkanne mit den gewünschten heißen oder kalten Getränken.
- Legen Sie den Deckel auf und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um die Isolierkanne zu verschließen.
- Um Getränke aus der Isolierkanne zu entnehmen, die Isolierkanne kippen und auf den Knopf am Deckel mit Ausgießmechanik drücken, die gewünschte Menge des Getränkes in eine Tasse oder Glas füllen.
- Schließen Sie den Deckel, indem Sie den Knopf am Deckel loslassen.



- Damit die aufgefüllten Getränke möglichst lange ihre Temperatur behalten, empfehlen wir die Isolierkanne vorzuwärmen oder bei gekühlten Getränken vorzukühlen. Schwenken Sie je nach Getränk die Isolierkanne von innen mit heißem oder kaltem Wasser aus oder lassen Sie dieses in der Kanne einige Zeit stehen, bevor Sie die gewünschten Getränke für längeren Zeitraum einfüllen. Somit kann die optimale Wirkung der Isolierkanne erzielt werden.
- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke, Milchprodukte oder Babynahrung in die Isolierkanne, da die Gefahr einer Keim- und Bakterienbildung besteht.
- Bevor Sie Wasser oder Tee in die Isolierkanne, in der vorher Kaffee aufbewahrt wurde, füllen, reinigen Sie diese gründlich, um den Geschmack von Kaffee zu entfernen.

## Reinigung

- Reinigen Sie die Isolierkanne nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie **niemals** ätzende Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche die Edelstahloberfläche der Isolierkanne beschädigen können.
- Nehmen Sie den Deckel der Isolierkanne zur Reinigung ab.
- Reinigen Sie die Isolierkanne und den Deckel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder in einer Spülmaschine.
- Hartes Wasser hinterlässt evtl. einen weißen, mineralischen Rückstand im Inneren der Isolierkanne. Der Kaffee verfärbt meist diese Rückstände und hinterlässt wiederum einen bräunlichen Rückstand. Nehmen Sie zum Entfernen dieser Rückstände ein handelsübliches Reinigungsmittel. Beachten Sie die Hinweise vom Hersteller des Reinigungsmittels.
- Spülen Sie die Isolierkanne nach der Reinigung gründlich **mehrmals** mit klarem Wasser aus.
- Wischen Sie die Isolierkanne von außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Nach der Reinigung lassen Sie die Isolierkanne offen stehen, damit sie gut trocknen und danach für die weitere Benutzung gelagert werden kann.