



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184001
A	Zentrierstift komplett	Centering pin, complete	E0101840A
B	Sicherungsstift komplett	Locking pin, complete	E0101840B
12	Gehäuse oben	Upper housing	E010184012
C	Welle für Gehäuse oben kpl.	Shaft for upper housing, complete	E0101840C
D	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101840D
18	Gehäuse unten	Bottom housing	E010184018
19	Bodenplatte	Base plate	E010184019
20	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
23	Gasdruckzylinder	Gas pressure cylinder	E010184023
24	Rückwand	Back cover	E010184024
E	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101840E
F	Verriegelung kpl.	Locking mechanism, complete	E0101840F
33	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184033
H	Antriebswelle kpl.	Drive shaft, complete	E0101840H
37	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184037
G	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101840G
I	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101840I
81	Obere Kette	Upper chain	E010184081
82	Untere Kette	Lower chain	E010184082
J	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
K	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101840K
104	Rührhaken	Mixing hook	E0101840104
L	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101840L
121	Schüssel	Bowl	E0101840121
122	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101840122
M	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101840M
N	Sicherheitsabdeckung re/li kpl.	Safety cover right/left complete	E0101840N
O	Näherungsschalter kpl.	Switch complete	E0101840O
135	Innensechskantschraube zylindrisch	Hex socket screw cylindrical	E0101840135
136	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
137	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
138	Timer	Timer	E0101840138
139	Schalter	Switch	E0101840139
140	Start-Taste	Start Button	E0101840140



**Teigknetmaschine Easy 12/20 ARSK**  
**Artikel-Nr.: 101840**

**Ersatzteilliste**  
**18.02.2026**

**Seite**  
**2 / 3**

