

Swing



860017

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **2.0**

Erstelldatum: 2025-05-21

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Abfalleimer Swing
Artikel-Nummer:	860017
Material:	Edelstahl
Material Innenbehälter:	Stahlblech verzinkt
Inhalt in Liter:	52
Durchmesser Swingdeckel-Öffnung in mm:	290
Durchmesser Innenbehälter in mm:	345
Höhe Innenbehälter in mm:	588
Maße (B x T x H) in mm:	390 x 390 x 735
Gewicht in kg:	8,83

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Deckel-Eigenschaften:
 - Schwingdeckel
- Separater Innenbehälter mit Griff
- Innenbehälter herausnehmbar
- Mit Rollen: nein

DE

Benutzerhinweise

Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 52 Litern und einem praktischen Schwingdeckel sorgt dieser Abfalleimer für eine schnelle Müllentsorgung.

Der Abfalleimer besteht aus einem Außenbehälter, einem Innenbehälter und einem Schwingdeckel. Der Schwingdeckel setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der äußere Ring wird auf den Außenbehälter gesteckt. In der Mitte ist ein schwenkbarer Deckel mit einem Durchmesser von 290 mm integriert. Der Schwingdeckel lässt sich ohne Probleme vom Außenbehälter abnehmen.

Der herausnehmbare Innenbehälter macht das Entleeren besonders einfach und hygienisch. Es kann bei Bedarf ein Müllsack in dem Innenbehälter platziert werden. Anschließend wird der Innenbehälter wieder in den Außenbehälter gestellt und der Schwingdeckel auf den Außenbehälter aufgelegt. Ein gebogenes Rundeisen unter dem Schwingdeckel sorgt dafür, dass dieser immer in seine Grundstellung zurückkehrt, nachdem Abfall hineingeworfen wurde.

Beachten Sie, dass der Müllbeutel im Innenbehälter regelmäßig ausgetauscht werden muss.



Reinigung

DE

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche des Abfalleimers beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahloberflächen geeignete Reinigungsmittel.

1. Nehmen Sie den Schwingdeckel vom Außenbehälter des Abfalleimers ab.
2. Nehmen Sie den Innenbehälter mit Hilfe des Tragegriffes heraus.
3. Entleeren Sie den Innenbehälter.
4. Reinigen Sie den Außenbehälter, Innenbehälter und den Schwingdeckel innen und außen regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein geeignetes Reinigungsmittel.
5. Wischen Sie die gereinigten Flächen mit klarem Wasser und einem weichen Tuch ab.
6. Trocknen Sie den Abfalleimer mit einem weichen Tuch ab.
7. Setzen Sie anschließend den Innenbehälter im Außenbehälter ein.
8. Legen Sie den Schwingdeckel auf den Außenbehälter auf.