

Teigtaschenformer code: 230107

Zur einfachen Zubereitung von 5 Teigtaschen gleichzeitig.
Gehäuse aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.

Griff aus Aluminium.

Mit Scharnieren zur Verbindung der beiden Teilformen aus Edelstahl.

Die Arbeitsfläche ist mit einer Antihafbeschichtung versehen - für ein müheloses Herauslösen der fertigen Teigtaschen.

Griff über die gesamte Länge - für gleichmäßigen Druck und komfortable Bedienung.

Mit 4 rutschfesten Gummifüßen.

Max. Dicke und Durchmesser einer Teigtasche: 21 mm, ø80 mm.

Breite des Teigtaschenrandes: 8 mm.

Abmessungen des offenen Geräts: 470x245x80 mm.

Nicht spülmaschinengeeignet.

ACHTUNG: Um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht ohne Teig. Waschen Sie die Beschichtung nicht mit starken Reinigungsmitteln und groben Schwämmen.



SPEZIFIKATIONEN

Grifflänge (mm)	465
Max. Verarbeitungsbreite (mm)	80
Nicht geeignet für	Geschirrspüler
Länge (mm)	470
Tiefe (mm)	140
Höhe (mm)	95
Abmessungen	470x140x(H)95

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369230107
Intrastat-Nummer	84381090
Verkaufseinheiten pro Palette	108

Verpackungsart	Box
Verpackungsmenge vermarktet	1
Geeignet für	Lebensmittelkonformität

Ursprungsland	Polen
GS1-Verpackungsmenge	1
Bruttogewicht (kg)	4.1
Nettogewicht (kg)	3.66