

Parâmetros de Programação dos Controladores

Paramètres De La Programmation Du Contrôleur

Controller's Programming Parameters

Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00148.03

Modelo/Modèle/Model/Modell	Linha/Ligne/Line/Zeile
V 2	

Parâmetros/Paramètres/Parameters/Parameter

SP	Set Point	+3°C

Parâmetros de Regulação
Paramètres Regulateur
Regulator Parameters
Temperaturparameter

rd	Regulador Diferencial Régulateur de Différentiel Differential Regulator Regler Diferential	F	0.1	+19.9	°C/°F	2	3
----	---	---	-----	-------	-------	---	---

Parâmetros das Descongelações
Paramètres Du Dégrivage
Defrosting Parameters
EntfrostenParameter

dl	Intervalo Entre Descongelações Intervalle Entre Deux Dégivrages Time Interval Between Two Defrost Cycles Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden	F	0	199	hrs	8	4
dP	Duração Máxima da Descongelação Durée Maximum du Dégrivage Maximum Duration of the Defrosting Maximum Entfrosten Dauer	F	1	199	min	30	15
d0	Tipo de Descongelação Mode De Dégrivage Defrost Type Entfrostenart	C	0	3	flag	0	2

Parâmetros do Compressor
Paramètres Compresseur
Compressor Parameters
Kompressorparameter

c0	Atraso no Aranque do Compressor Após Arranque da Unidade Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Compressor start delay after turn on unit Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein	C	0	15	min	0	1
c2	Tempo mínimo de paragem do compressor Temps minimum de coupure du compresseur Compressor shutdown minimum time Mindest- stillstandszeit des verdichters	C	0	15	min	0	2

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores por defeito indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du manuel d'instruction du microprocesseur sont assumés par défaut.

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed by default.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spalte "DEF" vom handbuch der anweisungen der mikroprozessors werden angenommen durch Rückstellung.