



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TÖPFE, KASSEROLLEN UND PFANNEN AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

- Die Erwärmung der leeren Töpfe, Kasserollen und Pfannen ist verboten.
- Das Hinzugeben von Salz in kaltes Wasser oder in leere Gefäße ist verboten.
- Stellen Sie die Töpfe, Kasserollen und Pfannen zentral auf die Heizquelle.
- Beginnt die Speise zu kochen, sollten Sie die Heizquelle verringern, so dass der Kochprozess beibehalten wird.
- Dickflüssige oder aufzuwärmende Speisen sollten Sie langsam bis zur gewünschten Temperatur erwärmen und ständig dabei umrühren.
- Nehmen Sie die vollen Töpfe ab, verstellen Sie sie oder verschieben Sie sie nur mithilfe der beiden Griffe gleichzeitig.
- Selbständige Reparaturen, Umbauten und Änderungen an der Konstruktion sind verboten.
- Bei Töpfen, Kasserollen und Pfannen mit sichtbaren Beschädigungen sollten Sie den Gebrauch sofort einstellen und dies dem Verkäufer melden.
- Spülen Sie die Produkte nach jedem Gebrauch mit allgemein zugänglichen Spülmitteln; sie sind spülmaschinengeeignet.
- Die Töpfe und Kasserollen dienen nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln.