

ROLL-TOP CHAFING DISH

Modell: 437010/BB0409005



I. VERWENDUNGSZWECK:

Der mit einer Brennpaste erwärmte Speisenwärmer ist ein ökonomisches Gerät zum Warmhalten von Speisen.

Das Gerät verfügt über einen Außenbehälter auf einer Stützkonstruktion (auf der die Behälter für Brennpaste platziert werden), einen herausnehmbaren Innenbehälter aus rostfreiem Edelstahl und einen Deckel. Der Deckel lässt sich in zwei Positionen stellen:

- geschlossen, zum Warmhalten von Speisen,
- offen, zum Servieren von Speisen.

2. AUFSTELLUNG:

Das Gerät sollte stabil und weit von brennbaren Stoffen gestellt werden.

3. BEDIENUNG:

ACHTUNG: BENUTZEN SIE DAS GERÄT KEINESFALLS, WENN ES LEER IST.

1. Füllen Sie den Außenbehälter mit dem Wasser (Je wärmer das Wasser ist, desto länger hält das Gerät die richtige Temperatur von Speisen. Zur Befüllung des Geräts sollte kein heißes Wasser benutzt werden, das zu Verbrennungen führen kann). Der Wasserstand sollte so hoch sein, dass der Innenbehälter nur geringfügig im Wasser eingetaucht ist.

ACHTUNG: ES IST UNTERSAGT, MEHR WASSER ALS EMPFOHLEN HINEINZUGIEßEN, DENN BEIM EINLEGEN DES INNENBEHÄLTERS KANN DAS WASSER ÜBERLAUFEN.

2. Stellen Sie den Innenbehälter mit einer warmen Speise in den Außenbehälter hinein.
3. Decken Sie alles mit dem Deckel ab.
4. Legen Sie in die beigelegten Brennbehälter geöffnete Dosen mit der Brennpaste. Nach der Anzündung der Brennpaste regulieren Sie die Höhe der Flamme mithilfe von Deckeln der Brennbehälter. Stellen Sie die Behälter mit der Brennpaste auf die Metallstützkonstruktion des Behälters.

ACHTUNG: SEIEN SIE ÄUßERST VORSICHTIG, DIE BRENNPASTE HAT EINE DICKFLÜSSIGE KOSISTENZ UND IST LEICH BRENNBAR.

Eine Brennpaste reicht fürs Warmhalten von Speisen ca. 4 Stunden lang.

5. Verschieben Sie den Behälter während seiner Nutzung nicht, denn es ist mit Wasser oder einer Speise befüllt.

4. REINIGUNG:

- Das Gerät muss nach jedem Gebrauch unbedingt gewaschen werden.
- Der Behälter und der Deckel wurden aus rostfreiem Edelstahl entworfen und sie sollten mit einem Reinigungsmittel gereinigt werden (sind spülmaschinengeeignet). Benutzen Sie keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel.