



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184201
2	Gehäuse oben	Upper housing	E010184202
C	Welle für Gehäuse oben kpl.	Shaft for upper housing, complete	E0101842C
D	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101840D
8	Gehäuse unten	Bottom housing	E010184208
9	Bodenplatte	Base plate	E010184209
10	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
13	Gasdruckzylinder	Gas pressure cylinder	E010184213
14	Rückwand	Back cover	E010184214
E	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101842E
F	Verriegelung kpl.	Locking mechanism, complete	E0101842F
22	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184222
H	Antriebswelle kpl.	Drive shaft, complete	E0101842H
26	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184226
G	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101842G
I	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101842I
70	Obere Kette	Upper chain	E010184270
71	Untere Kette	Lower chain	E010184271
J	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
K	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101841K
94	Rührhaken	Mixing hook	E010184294
L	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101842L
114	Schüssel	Bowl	E0101842114
115	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101842115
M	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101842M
N	Sicherheitsabdeckung re/li kpl.	Safety cover right/left complete	E0101842N
O	Näherungsschalter kpl.	Switch complete	E0101842O
128	Innensechskantschraube zylindrisch	Hex socket screw cylindrical	E0101842128
129	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
130	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
131	Timer	Timer	E0101840138
132	Schalter	Switch	E0101840139
133	Start-Taste	Start Button	E0101840140
134	Stopp-Taste	Stop Button	E0101840141
135	Schalterschütz	Ac contactor	E0101842135



Teigknetmaschine Easy 22/40 ARSK

Artikel-Nr.: 101842

Ersatzteilliste

18.02.2026

Seite

2 / 3

