



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184201
2	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
3	Mikroschalterhalterung	Micro switch seat	E010184603
4	Gehäuse	Housing	E010184904
5	Bodenplatte	Base plate	E010184309
6	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
7	Rückwand	Back cover	E010184807
D	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101846D
E	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101842E
14	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184222
H	Antriebswelle kpl	Drive shaft, complete	E0101848H
18	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184226
G	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101842G
41	Obere Kette	Upper chain	E010184270
I	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101842I
50	Untere Kette	Lower chain	E010184371
J	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
K	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101841K
73	Rührhaken	Mixing hook	E010184294
L	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101848L
89	Schüssel	Bowl	E0101843114
90	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101843115
M	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101842M
R	Flache Seitenplatte, komplett	Flat side plate, complete	E0101849R
99	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
100	Timer	Timer	E0101840138
101	Schalter	Switch	E0101840139
102	Start-Taste	Start Button	E0101840140
103	Stopp-Taste	Stop Button	E0101840141
104	Schaltschütz	Ac contactor	E0101842135
105	Elektrokasten	Electrical box	E0101840143
106	Zugentlastung	Power cord lock	E0101840144
107	Überlastungsschutz	Overload Protector	E0101842138
P	Motorhalterung 1 komplett	Motor bracket 1, complete	E0101848P
Q	Motorhalterung 2 komplett	Motor bracket 2, complete	E0101842Q



Teigknetmaschine Easy 30/50 FRFK
Artikel-Nr.: 101849

Ersatzteilliste
04.03.2026

Seite
2 / 3

