





Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
003	Unterlegscheibe, Knebel	plastic ring knob	E0155670003
10	Heizkörper, 1400/2200 W, oval	Heating element, 1400/2200 W, oval	E015567010
11	Energierегler	Energy regulator	E015567011
12	Heizkörper, 700/2100 W, rund	Radiator, 700/2100 W, round	E015567012
15	Heizkörper, 2200 W	Heating element, 2200 W	E015567015
16	Heizkörper, 1200 W	Heating element, 1200 W	E015567016
20	Kontrolllampen, 5 Stück	Indicator light, 5 pieces	E015567020
32	Boden	Bottom	E0203Q99
052	Blende unten, inneres Blech	Lower panel, inner tray	E020Z391
061	Türscharnier 96/16 15 kg	Door hinge 96/16 15 kg	001Y522
062	Halterung, links	Holder, left	E0200W80
63	Scharnier z. Blende	Hinge f. panel	018798
70	Anschluss Kochfeld	Connection cooker	E015567070
072	Zeitschaltuhr, digital	Timer, digital	E092W42
097	Schalterblende	Switch panel	E0155670097
100	Kochfeld m. Rahmen, Ceran	Cooker w. frame, cerane	E0SPP1756
110	Kabelbaum	Wiring harness	E0155670110
119	Kappe z. Kontrolllampe orange	Cap f. orange indicator light	009Y540
120	Stopper	Stopper	E0011C75
138	Kontrolllampe	Indicator light	E0093B59
145	Griffstange	Handle for oven door	001Y099
148	Knebel, Kochfeld	Knob, cooker	E030V08
165	Anschlussklemme, 6-polig	Terminal clamp, 6-pole	*1 0A036206
165	Anschlussklemme, 6-polig	Terminal clamp, 6-pole	*2 E0155670165
169	Isolierung	Insulation	E0155670169
173	Kantenschutz	Edge protection	003E671
176	Glasplatte, Ceran	Glass plate, ceramic	E0155670176
180	Fuß	Base	001W602
186	Gegenstück z. Scharnier	Counterpiece of hinge	*3 001Y515
186	Gegenstück z. Scharnier	Counterpiece of hinge	*4 E0155670186
	*1 bis / until 11.04.2024	*3 bis / until 18.07.2024	
	*2 ab / from 11.04.2024	*4 ab / from 18.07.2024	
		<b>Elektroherd 5K-EBMF</b> <b>Artikel-Nr.: 155670</b>	<b>Ersatzteilliste</b> <b>04.03.2026</b>
			<b>Seite</b> <b>2 / 4</b>

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
187	Blende, unten	Lower blind	020Y071
191	Türprofil rechts	Door profile, right	E0155670191
192	Türprofil links	Door profile, left	E0155670192
202	Heizkörper, Oberhitze 2450W	Heating element, upper heat 2450W	E0093Z56
204	Heizkörper, Unterhitze 1500W	Heating element, bottom heat 1500 W	0091G25
207	Rückwand f. Ofen	Back panel f. oven	020V423
261	Backblech	Baking tray	150958
262	Backofenrost	Oven grid	150606
266	Energierегler, 2 Kreiszone	Energy regulator, 2 zones	E0155670266
270	Halteung z. Türgriff	Bracket f. door handle	003Y530
277	Thermostat z. Backofen	Thermostat f. oven	0090G76
294	Glasscheibe z. Backofentür, innen	Glass f. oven door, internal	001Y525
309	Isolierung	Insulation	E0013F79
313	Dichtung z. Backofentür	Gasket for oven door	E0011A79
328	Halteung, rechts	Holder, right	E0200W79
435	Knebel z. Thermostat	Knob f. thermostat	E030V11
436	Umluftheizkörper, 2400 W	Heat.element circulating air, 2400W	009H013
437	Lüftermotor 220/240V	Fan motor, 220/240V	E092L14
438	Abdeckung z. Lüfter	Fan cover	041H007
441	Wahlschalter	Selection switch	E092F89
461	Türprofil oben	Door profile, upper	001Y564
464	Lüfterflügel	Fan blade	001G611
479	Auflageschiene	Bearing rail	008U514
505	Knebel, Backofenfunktionen	Knob, oven functions	E030V05
517	Lüfter	Fan	0092A64
522	Abstandhalter	Spacer	003Y529
554	Seitenwand, rechts	Right side panel	057A155
555	Seitenwand, links	Left side panel	057A156
561	Befestigung seitlich / Abstandshalter	Fixing lateral / spacer	E0155670561
900	Tür z. Backofen komplett	Door f. oven complete	057A395
 <b>Elektroherd 5K-EBMF</b> <b>Artikel-Nr.: 155670</b>		<b>Ersatzteilliste</b> <b>04.03.2026</b>	<b>Seite</b> <b>3 / 4</b>

