



Thermoskanne mit Deckel

Die Thermoskanne dient zum Transport der (heißen oder kalten) Getränke.

Die Thermoisolierung sichert ein Luftkissen zwischen den Kannenwänden aus rostfreiem Edelstahl.

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie:

- die Thermoskanne mit heißem Wasser mit einem milden Spülmittel – gesundheitsfreundlich (Wasser mit Spülmittel) abwaschen;
- zum Reinigen benutzen Sie einen weichen Schwamm;
- spülen Sie die Kanne mit reinem Wasser und trocknen Sie sie mit einem trockenen Waschlappen ab.

Nach diesen Schritten ist die Kanne gebrauchsfertig.

Zur Wartung zählt die Reinigung des ganzen Behälters nach jedem Gebrauch. Benutzen Sie zur Reinigung des inneren Behälters eine weiche Bürste mit langem Stiel.

Bewahren Sie die Thermoskanne offen an einem trockenen Ort auf.

Vorsicht:

Benutzen Sie zur Reinigung keine ätzenden Spül- oder Scheuermittel.