HOBART

SPÜLTECHNIK

Haubenspülmaschinen

ECOMAX PLUS H615
HOBART 615

Ersatzteilkatalog

DE

DSN: AMB-14-04
Ab SN: 86 74 30001

12.06.2025

Hinweis

Bei nicht aufgeführten Anschlußspannungen oder elektrischen Komponenten bitte den der Maschine beigelegten Schaltplan beachten.

Legende

1 — Empfohlene Ersatzteile / Betriebswichtige Ersatzteile

1 — Verschleißteile

Herausgeber

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg

Telefon +49(0)781.600-0
Fax +49(0)781.600-23 19

E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de

Produkthaftungsausschluss

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden, sowie jegliche technische Veränderung an der Maschine, die nicht vom Hersteller genehmigt ist, führen zum Erlöschen der Garantie und Produkthaftung durch den Hersteller.

HOBART behält sich das Recht vor, an allen Produkten Änderungen oder Verbesserungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Fachhändler, oder unter:

Internet: www.hobart.de
E-Mail: info@hobart.de (innerhalb Deutschland)

© HOBART GmbH, Offenburg 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite	Kapitel	Inhalt
4	**1.**	**Grundgestell**
6	**2.**	**Haube**
8	**3.**	**Griffbügel Eco+H615**
10	**4.**	**Griffbügel Hobart615 (isolierte Haube)**
12	**5.**	**Verkleidung**
14	**6.**	**Füllung ohne Enthärter**
16	**7.**	**Füllung mit Enthärter**
18	**8.**	**Ablaufsystem**
20	**9.**	**Siebsystem**
22	**10.**	**Waschsystem**
24	**11.**	**Waschpumpe Eco+615**
26	**12.**	**Boiler 6,15 kW**
28	**13.**	**Boiler 12,3 kW**
30	**14.**	**Schaltkasten**
32	**15.**	**Dosierung**
34	**16.**	**Hoodlift**

1. Grundgestell



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-246900-001	Abstandsblock	
2	01-515688-001	Rolle kpl.	
3	01-515789-001	Abdeckung Rückseite	
4	00-898024-001	Bügellager	
5	00-324384-000	Mutter	
6	00-883423-001	Tankheizkörper	
7	01-515334-001	Luftkammer	inkl. Pos. 5 + 8
8	00-324510-081	Schlauchschelle	
9	00-324402-022	Schlauch	
10	00-324402-023	Schlauch	
11	01-539157-001	Drucktransmitter	
12	01-297719-001	Halter Temperaturfühler	
13	00-775612-001	Temperaturfühler	
14	00-695661-005	Kabelverschraubung	
15	00-695664-005	Gegenmutter	
16	01-240359-001	Sicherheitsaufkleber	
17	01-531697-001	Halterung Korbrahmen	
18	01-539519-003	Korbrahmen	
19	01-510505-001	Isolierungsdurchführung	
20	01-515897-001	Schlauchführung	
21	00-895609-001	Abdeckkappe	
22	00-886859-001	Stopfen	
23	01-539512-001	Schlauchführung	
24	00-602570-000	Schraube	
25	00-605283-001	Fächerscheibe	
26	00-603654-000	Schraube	nur ohne Reinigerdosierung
27	00-172986-010	Dichtung	nur ohne Reinigerdosierung
28	00-602287-000	Scheibe	nur ohne Reinigerdosierung
29	00-602503-000	Mutter	nur ohne Reinigerdosierung
30	01-539610-001	Abdeckung U-Profil-Kit	
31	ML102829	Ersatzteil-Kit Verstellfuß	
32	00-228828-000	Puffer	
33	00-323801-001	Ablaufschlauch	nur ohne Ablaufpumpe
34	00-324510-341	Schlauchschelle	nur ohne Ablaufpumpe
35	01-297500-001	Abdeckung	nur ohne Ablaufpumpe
36	00-775305-001	Dichtung	nur ohne Ablaufpumpe

2. Haube



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005602-005	Haube nicht isoliert	Eco+H615
	04-005602-001	Haube isoliert	Hobart615
2	04-020319-001	Deckel Haube	
3	04-008336-001	Bedienfolie	Eco+H615
	04-020331-001	Bedienfolie	Hobart615
4	04-020335-001	HMI Kit	
5	00-165128-001	Kabelbinder	
6	00-883777-002	Silikonschaumprofil	
7	00-883777-011	Silikonschaumprofil	
8	00-883777-020	Silikonschaumprofil	
9	00-883746-001	Magnethalter	
10	00-775860-001	Magnet	
11	00-883498-001	Kabelführungsflansch	
12	00-775924-001	Kabelführungsrohr	
13	00-695664-005	Gegenmutter	
14	01-297717-001	Anschlag	
15	00-228828-000	Puffer	
16	01-515688-001	Rolle kpl.	
17	01-539639-001	Kabelrohrabdeckung	

3. Griffbügel Eco+H615



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515645-002	Griffbügel Ersatzteil-Kit	inkl. Pos. 2
2	00-883947-001	Hebellasche Ersatzteil-Kit	
3	00-883631-001	Federhaltebolzen	
4	00-898028-001	Zugfeder	
5	01-539539-001	Halter Zugfeder	
6	00-883683-002	Federhaltebolzen	
7	00-883931-001	Einhängung Feder	

4. Griffbügel Hobart615 (isolierte Haube)



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515644-001	Griffbügel	
2	00-883947-001	Hebellasche Ersatzteil-Kit	
3	04-016272-001	Federhaltebolzen-Kit	Inkl. 2x Pos. 4
4	04-016271-001	Gleitlager-Kit	4 Stück
5	00-605253-001	Schraube	
6	01-539540-001	Halteblech Feder	
7	01-515929-001	Zugfeder	
8	01-539539-001	Einhängung Feder	
9	00-602493-000	Mutter	

5. Verkleidung



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515958-001	Verkleidung Front	
2	01-515959-001	Verkleidung links	
3	04-005668-001	Verkleidung rechts	
4	01-515852-001	Rückseitenabdeckung	
5	00-883731-001	Schraube	
6	01-515960-001	Rückseitenverkleidung	nur optional

6. Füllung ohne Enthärter



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515331-001	Waterbreak-Kit	bis Serial-Nr.: 8674 31469
1a	04-019168-001	Freier Auslauf KIT	ab Serial-Nr.: 8674 31471
2	00-883658-001	Füllventil	
3	04-045020-002	Zulaufschlauch	inkl. Pos. 8
	04-006615-003	Zulaufschlauch	inkl. Pos. 8, nur Australien
4	04-006134-006	Schlauch	
5	01-297802-010	Schlauch	
6	00-323945-016	Schlauchschelle	
7	01-246214-002	Federbandschelle	
8	00-378525-001	Dichtung mit Sieb	

7. Füllung mit Enthärter



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-297695-001	Waterbreak-Kit	bis Serial-Nr.: 8674 31469
1a	04-006346-001	AIR GAP Ersatzteil-Kit	nur UK bis Serial-Nr.: 8672 26641
1b	04-019168-002	Freier Auslauf KIT	ab Serial-Nr.: 8674 31470
2	00-883658-001	Füllventil	
3	04-045020-002	Zulaufschlauch	inkl. Pos. 14
4	01-515030-001	Enthärter	inkl. Pos. 5
4a	01-515030-301	Umschaltventil	Y10.2 und Y10.3
4b	00-775530-302	Besalzungsventil	Y10.1
5	01-515030-050	Enthärter Ersatzteil-Kit Deckel	
6	04-006134-015	Schlauch	
7	01-297802-009	Schlauch	bei WRAS Variante UK: Rüchschlagventil-Kit Pos. 7a mitverwenden
7a	04-006448-001	Rückschlagventil-Kit	nur WRAS Variante UK Schlauch Pos. 7 mitverwenden
8	00-775611-010	Schlauch	
	00-775611-007	Schlauch	nur WRAS Variante UK
9	04-005673-001	Schlauch	
10	00-323945-016	Schlauchschelle	
11	01-246214-008	Schlauchschelle	
12	01-515277-001	Salztrichter	
13	01-246214-002	Federbandschelle	
14	00-378525-001	Dichtung mit Sieb	
15	01-293500-001	Werkzeug Enthärter	
16	04-005763-001	Abdeckung AIR GAP	nur WRAS Variante UK

8. Ablaufsystem



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515775-001	Belüftungsventil kpl.	
2	00-324510-372	Schlauchschelle	
3	00-324510-287	Schlauchschelle	
4	00-775531-001	Blindstopfen	nur ohne Enthärter
5	01-240159-001	Ablaufstutzen	
6	00-883961-002	Ablaufschlauch	
7	01-297707-002	Ablaufpumpe	
8	01-515923-001	Pumpenhalterung	
9	01-515856-001	Schlauch	
10	01-515868-001	Schlauch	nur mit Enthärter
11	01-515937-002	Schlauch	
12	01-515935-001	Schlauch	
13	00-324510-429	Schlauchschelle	
14	00-324510-388	Schlauchschelle	
15	01-246214-002	Federbandschelle	nur mit Enthärter
16	00-324510-140	Schlauchschelle	nur ohne Enthärter
17	04-005818-001	Abdeckfolie	
	01-539637-001	Nachrüst-Kit Ablaufpumpe	

9. Siebsystem



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-539544-001	Siebsystem kpl.	inkl. Pos. 2
2	01-539511-001	Siebkorb	
3	00-883737-001	Standrohr	nur Hobart615-30D
4	00-883733-001	Ablaufsieb	
	00-883733-002	Ablaufsieb	nur Hobart615-30D

10. Waschsystem



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515685-001	Waschrohr	
2	00-883512-001	Spülrohr	
3	00-276903-065	O-Ring	
4	01-515649-001	Wascharmbasis unten	
5	01-515687-001	Abdeckung Waschrohr	
6	00-609782-000	Schraube	
7	00-172986-035	Dichtung	
8	00-883496-001	Trennmutter	
9	01-515356-001	Gleitring	
10	04-006253-001	Achse Wascharm	
11	01-515111-001	Wascharm kpl.	inkl. Pos. 12
12	01-515110-001	Stopfen	4 Stück
13	04-006339-001	Spülarm kpl.	
14	01-240205-002	Rändelmutter	
15	01-240095-002	Achse Spülarm	
16	00-774072-001	Teflonscheibe	
17	00-774072-002	Teflonscheibe	
18	00-774072-007	Teflonscheibe	
19	00-883467-001	Wascharmbasis oben	
20	00-324071-000	T-Stück	
21	01-515846-001	Schlauch	
22	01-515847-001	Schlauch	
23	01-515848-001	Schlauch	
24	00-324510-202	Schlauchschelle	
25	00-324510-242	Schlauchschelle	
26	00-324510-327	Schlauchschelle	
27	01-515154-001	Halterung Spülpumpe	
28	04-019400-001	Spülpumpe	
29	00-226568-002	Kondensator	
30	04-006262-001	Schlauch	
31	01-515763-001	Abdeckung	
32	01-539647-009	Drosselscheibe	
33	01-539645-001	Halter	

11. Waschpumpe Eco+615



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515765-001	Waschpumpe 50 Hz	50 Hz
	01-515765-002	Waschpumpe 60 Hz	60 Hz
1a	00-898253-010	Ersatzteil-Kit für 50 Hz	50 Hz
	00-898253-020	Ersatzteil-Kit für 60 Hz	60 Hz
2	01-515692-001	Pumpenhalterung	
3	01-515798-001	Schlauch	
4	01-515945-001	Schlauch	
5	00-323945-064	Schlauchschelle	
6	00-323945-072	Schlauchschelle	
7	00-276903-028	O-Ring	
8	00-883735-001	Tankflansch	
9	00-323945-076	Schlauchschelle	
10	00-603373-000	Scheibe	
11	01-539656-001	Pumpenabdeckung	

12. Boiler 6,15 kW



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-006147-003	Boiler kpl.	
2	01-515258-001	Boilerheizung	inkl. Pos. 3
3	01-240135-011	O-Ring	
4	00-775612-001	Temperatursensor	
5	04-006291-001	Boiler Anschlusskammer Ersatzteil-Kit	
6	00-774080-001	Schlauch	
7	00-774512-001	Stopfen	
8	00-323945-015	Drahtschlauchklemme	
9	00-165128-001	Kabelbinder	
10	00-227073-095	Brücke	
11	00-883281-001	Füllstück Ersatzteil-Kit	inkl. Pos. 12 + 13
12	00-324384-000	Mutter	
13	00-775305-001	Dichtung	
14	00-324510-242	Schlauchschelle	
15	04-005676-001	Schlauch	

13. Boiler 12,3 kW



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	04-005585-001	Boiler kpl.	
2	01-515731-001	Boiler Überlauf	
3	00-276903-064	O-Ring	
4	00-774080-001	Schlauch	
5	00-774512-001	Stopfen	
6	00-165128-001	Kabelbinder	
7	01-515258-001	Boilerheizung	inkl. Pos. 8
8	01-240135-011	O-Ring	
9	01-515731-001	Pumpenansaugung	
10	04-006291-001	Luftkammer-Kit	
11	00-323945-015	Drahtschlauchklemme	
12	00-883281-001	Füllstück Ersatzteil-Kit	inkl. Pos. 13 + 14
13	00-775305-001	Dichtung	
14	00-324384-000	Mutter	
15	01-539567-001	Schlauch	
16	00-324510-242	Schlauchschelle	
17	00-324510-356	Schlauchschelle	
18	00-775612-001	Temperatursensor	
19	00-227073-095	Brücke	
20	00-775531-001	Blindstopfen	

14. Schaltkasten



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-515748-001	Schaltschrank vormontiert	
2	04-005708-001	Steuerung kpl.	
	04-005706-001	Gehäuse Steuerung	
3	00-296926-002	Schütz	
4	00-323981-001	Endklammer	
5	00-695521-062	Schütz	
6	00-775548-001	Sicherungs- u. Trennklemme	
7	00-775570-001	Sicherungseinsatz	
8	00-774055-001	Anschlussblock	
9	00-785508-001	Doppelstockklemme	
10	00-785508-011	Endplatte	
11	00-886756-001	Isolierungsdurchführung	
12	00-229169-013	Profilgummi	

15. Dosierung



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-539668-001	Halter Dosiereinheit	
2	04-005758-001	Dosierpumpe Klarspüler	
3	04-005758-002	Dosierpumpe Reiniger	
4	04-005758-100	Klarspülschlauch mit Schlauchhalter	
5	04-005758-200	Reinigerschlauch mit Schlauchhalter	
6	01-515242-001	Schlauchführung	
7	01-246301-011	Saugschlauch	
8	01-246301-020	Druckschlauch Klarspüler	
9	01-246301-016	Druckschlauch Reiniger	
10	01-246210-001	PE-Schlauch blau	
11	00-775239-001	Ansaugstück	
12	00-883676-001	Dosiernippel Reiniger	

16. Hoodlift


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebenennung	Bemerkungen
1	01-539547-001	Motor kpl.	inkl. Pos. 2 - 6
2	01-539677-001	Motor inkl. SUP	
3	01-539558-010	Kondensator	
4	01-515655-001	Zahnriemenrad	
5	01-515656-001	Abstandsring	
6	00-228694-005	Scheibe	
7	01-539618-001	Anbindung Maschine	
8	01-539629-001	Zahnriemen	
9	01-515670-001	Hubstange	
10	01-515259-001	Halter Magnetschalter	
11	01-515276-001	Magnetschalter	
12	01-515662-001	Führungsschiene	
13	01-515683-001	Hubschlitten kpl.	inkl. Pos. 14 - 16, 21, 22
14	01-515665-001	Schlitten	
15	01-515666-001	Hubschlitten	
16	01-515667-001	Flanschlager	
17	01-539634-001	Klemmplatte kpl.	inkl. Pos. 18 - 23
18	01-539633-001	Riemenschlitten	
19	01-539630-001	Zahnscheibe	
20	01-539628-001	Klemmplatte	
21	01-510648-001	Magnethalter	
22	00-775860-001	Magnet	
23	01-515665-001	Schlitten	
24	01-539614-001	Spannvorrichtung kpl.	inkl. Pos. 25 - 32
25	01-539622-001	Spannblech	
26	01-539612-001	Radaufnahme	
27	00-602591-000	Schraube	
28	00-603465-000	Mutter	
29	04-005845-001	Fixierungsbolzen	
30	01-515659-001	Zahnriemenrad kpl.	inkl. Pos. 31 + 32
31	01-515660-001	Zahnriemenrad	
32	04-005844-001	Gleitlager	
33	01-539660-001	Haubenanschlag kpl.	inkl. Pos. 34 + 35
34	01-539671-001	Haubenanschlag	
35	01-515667-001	Flanschlager	
36	01-539639-001	Kabelrohrabdeckung	
37	00-602287-000	Scheiben	
38	00-691923-001	Befestigungsbinder	

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de

HOBART Export
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Germany
Phone: +49 (0)781.600-2820
Fax: +49 (0)781.600-2819
E-Mail: info-export@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com

Hobart UK.
Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: sales@hobartuk.com
Internet: www.hobartuk.com

Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: contact@hobart.fr
Internet: www.hobart.fr

Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: info@hobartnederland.nl
Internet: www.hobartnederland.nl

Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: info@hobart.be
Internet: www.hobart.be

Hobart Norge
Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
Fax.: +47-67109801
E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no

Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: salg@hobart.dk
Internet: www.hobart.dk

Hobart Sweden/Finland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se

Australia
Hobart Food Equipment
Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: sales@hobartfood.com.au
Internet: www.hobartfood.com.au

HOBART China
15th Floor, Building A
New Caohejing International Business Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com

HOBART Korea LLC
7th Floor, Woonsan Bldg, 108, Bangi-dong
Songpa-gu, Seoul 138-050
Korea
Telephone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
E-mail: contact@hobart.co.kr
Internet: www.hobart.co.kr

HOBART (Japan) K.K.
6-16-16 Minami-Oi, Shinagawa-ku,
Tokyo 140-0013
Japan
Telephone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
E-mail: info@hobart.co.jp
Internet: www.hobart.co.jp

Hobart International (S) Pte Ltd
158, Kallang Way, #06-03/05
Singapore 349245
Telephone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
E-mail: enquiry@hobart.com.sg
Internet: http://www.hobart.com.sg

Hobart Thailand
43 Thai CC Tower Building,
31st FL, Room No. 310-311,
South Sathorn Rd., Yannawa,
Sathorn, Bangkok, 10120
Thailand
Telephone: +66(0)2-675-6279-81
Fax: +66(0)2-675-6282
E-mail: enquiry@hobartthailand.com
Internet: http://www.hobartthailand.com

ITW India Pvt Ltd.
501-502 Vipul Trade Centre
Sector 48 Sohna Road
Gurgaon 122001”
Telephone: +91 124 4245430
Fax: +91 124 4245432

Printed in Germany