

## Schuhputzmaschine



▶ 2 Polierbürsten für helle oder dunkle Schuhe



▶ Tragegriff oben am Gerät

### Beschreibung

Blitzblanke Schuhe, ohne Mühe – Fußbedienung einfach per Knopfdruck

### Features

- Anschlusswert: 0.12 kW | 230 V | 50 Hz
- Steuerung: Elektronisch  
Knopf
- Tragegriff: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Mit Griff(en): Ja
- Nachfüllbar: Ja
- Ausgestattet mit: 3 leise laufende Rotationsbürsten  
1 Reinigungsbürste für groben Schmutz  
2 Polierbürsten aus Terylen (Polyester) für helle oder dunkle Schuhe  
Schuhcreme-Spender mit Kugelventil für 100 ml Flüssig-Schuhcreme (unbefüllt)
- Eigenschaften: Schmutz-Auffangmatte für eine einfache Reinigung  
Wartungsfreier Motor
- Inklusive: 1 Einfülltrichter (für ein einfaches Befüllen des Schuhcreme-Spenders)
- Material: Stahl  
Pulverbeschichtet

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Schuhputzmaschine

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-  
B 400 x T 240 x H 260 mm  
6,4 kg



## Schuhputzmaschine Ergänzungsprodukte

### Schuhcreme, farblos, 1L



- Inhalt: 1 Liter
- Farbe: Farblos
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 95 x T 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. A120101  
GTIN 4016098160539