

## Gemüseschneider, 3 Trommeln, KA



### Beschreibung

Dreitrommel-Gemüseschneider-Set für KitchenAid – Birchertrommel, Gemüseschneider und Scheibentrommel. Passt zu allen KitchenAid-Modellen. Erweitert die Maschine um vielseitige Schneidmöglichkeiten. Für Küchen, die täglich Gemüse, Käse und Früchte rationell vorbereiten.

### Features

- Set bestehend aus:
  - 1 Birchertrommel (Trommel mit Wellenschliff)
  - 1 Gemüseschneider
  - 1 Scheibentrommel
- Farbe: Weiß
- Passend zur KitchenAid: Alle Modelle aus unserem Sortiment
- Eigenschaften: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 110 x T 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg

## Gemüseschneider, 3 Trommeln, KA Ergänzungsprodukte

### Gemüseschneider Zusatzset, KA



- Set bestehend aus:
  - 1 Feintrommel (für Hartkäse, Nüsse, Paniermehl)
  - 1 Kronen-Hiebtrommel (für Kartoffelpüree, Reibekuchen, Zwiebeln)
  - 1 Stäbchentrommel (für lange Stäbchen)
- Nur nutzbar in Kombination mit: Gemüseschneider
- Farbe: Weiß

Art.-Nr. A150036  
GTIN 4016098174727